ARTÍSTICA DIX

ETERNA - DIX PINTURA PARA AEROGRAFÍA





pintura para **AEROGRAFÍA**

37 COLORES + accesorios



para superficies flexibles

Tela, cuero, papel, lienzo, etc.




para superficies rígidas

Cartón, madera, chapa, plásticos, vidrio, etc.

- Lista para utilizar
- Muy alta concentración pigmentaria
- Excelente adherencia sobre todo tipo de soportes
- Pigmentos extremadamente finos que no tapan el aerógrafo
- Excepcional poder cubriente

Amplia carta de COLORES en su líneas Soft y Hard



ACCESORIOS específicos para Aerografía

reductor

Producto diluyente recomendado para adelgazar la pintura. Reduce el secado en el aerógrafo y mejora el secado de la pintura aplicada. Compatible con las líneas Hard y Soft y con los accesorios de la línea.

Modo de uso: Añadir un 5 - 10% por volumen, agitando unos minutos para alcanzar el óptimo de compatibilidad. Para obtener medios tonos se recomienda usar pintura **Hard o Soft** incolora.

Para bajar la presión de aerografía o con aerógrafos de punta muy fina de 0.15 a 0.20 mm, añadir un 20% o más de Reductor.

Tener en cuenta que el producto facilita la evaporación de agua que contiene la tinta, por lo tanto si la copa del aerógrafo queda abierta durante lapsos largos, la pintura puede cambiar la consistencia. Mantener fuera del alcance de la acción solar para evitar la evaporación escalonada de sus componentes.

retardador

Mejora el flujo de la pintura en el aerógrafo. Evita o disminuye el secado en la punta del aerógrafo mejorando la continuidad del trazo en líneas muy finas. Compatible con las líneas **Hard y Soft** y con los accesorios de la línea.

Modo de uso: No exceder del 5%, el exceso puede generar retardos en el proceso de secado. Para obtener medios tonos o veladuras se recomienda la pintura **Hard o Soft** incolora.

Mantener fuera del alcance de la acción solar para evitar la evaporación escalonada de sus componentes.

hidro-limpieza

Es un agente de limpieza suave e ideal para efectuar cambios de color de manera simple durante los trabajos de aerografía.

Es muy efectivo y rápido en reemplazo de agua, porque evita la contaminación de colores oscuros sobre claros, etc.

Mejora el mantenimiento y duración de los componentes del aerógrafo. Compatible con las líneas Hard y Soft y con los accesorios de la línea.

limpia aerógrafo

Ideal para los cambios de color en el aerógrafo y la limpieza general del mismo. Perfecto luego de un trabajo prolongado o cuando el aerógrafo tenga restos de pintura en estado gelatinoso o gomoso.

Modo de uso: Dejar la punta del aerógrafo sumergido en el **Limpia Aerógrafo CUSTOM ART** varias horas, tener en cuenta colocar una esponja en el interior del frasco de vidrio para evitar dañar la punta de la aguja. El líquido sobrante se puede reutilizar hasta saturación.

Compatible con las líneas Hard y Soft y con los accesorios de la línea.

ARTISTICA DIX MAYORISTA